

# WORLDE MIDI键盘控制器号设置教程

MIDI键盘型号	面板控制	初始控制器号
PANDA25/PANDA49/PANDA61	R1	07
	R2	92
	R3	91
	R4	74
	R5	131 ( 音色转变 )
	R6	81
	R7	73
	R8	93
	弯音轮	129 ( 弯音 )
	颤音轮	01 ( 颤音 )
	S1	130 ( 主音量 )
	S2	42
	S3	65
	S4	94
	S5	07
	S6	67
	S7	95
	S8	71
	S9	70
	打击垫	128 ( 打击垫控制器 )
踏板A	67	
踏板B	11	

## WORLD E MIDI键盘控制器号设置说明

1) WORLD E MIDI键盘支持所有通用MIDI格式的应用软件，如您在初次使用WORLD E MIDI键盘时遇到因控制器号不匹配而无法成功连接应用软件的问题，请参考本说明对应用软件的控制器号进行设置。如：WORLD E KS49A的SLIDER推杆的初始控制器号为147，若您欲将此SLIDER推杆和应用软件上的某个SLIDER推杆成功匹配，您需要先将应用软件上这个SLIDER推杆的控制器号设置为147。

2) 由于MIDI协议规定的控制器号范围为0到127，如需使初始控制器号超过127的面板控制与应用软件成功匹配，您需要先将此面板控制的控制器号更改为0到127之间的控制器号，然后使用和上述1同样的方式使此面板控制成功匹配应用软件。如：WORLD E KS49A的SLIDER推杆的初始控制器号为147，您需要先将此SLIDER推杆的控制器号更改为0到127之间的控制器号，然后再将应用软件上相对应的SLIDER推杆的控制器号更改为与此相同的控制器号即可。